

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| | 28) +12V z akumulatora |
| 1) Czujnik poziomu paliwa GND | 29) +12V cewki zaworów gazowych |
| 2) Temp. Podgrzewacza gazu GND | 30) +12V zasilanie WTR LPG |
| 3) GND z akumulatora | 31) Złącze diag. GND |
| 4) GND z akumulatora | 32) Wtr LPG 8 |
| 5) MAP sensor GND | 33) Wtr LPG 7 |
| 6) Temp. LPG w strumieniu GND | 34) Wtr LPG 6 |
| 7) Cewka zaworu wodnego (BRAK) | 35) Wtr LPG 5 |
| 8) MAP +12V | 36) Wtr LPG 4 |
| 9) Konsolka +12V | 37) Wtr LPG 3 |
| 10) Czujnik poziomu paliwa +12V | 38) Wtr LPG 2 |
| 11) Złącze diag. +12V | 39) Wtr LPG 1 |
| 12) +12V z wtryskiwaczy benz. | 40) 1 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 13) 1 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 41) 2 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 14) 2 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 42) 3 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 15) 3 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 43) 4 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 16) 4 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 44) 5 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 17) 5 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 45) 6 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 18) 6 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 46) 7 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 19) 7 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 47) 8 Wtr. bezynowy od strony Wtr. |
| 20) 8 Wtr. benz. od str. CPU benz. | 48) Sygnał obrotów |
| 21) Temp. Ogrzewacza LPG | 49) Temp. LPG w strumieniu gazu |
| 22) MAP ciśnienie różnicowe | 50) MAP opcjonalne podciśnienie |
| 23) Czujnik poziomu paliwa | 51) Sonda Lambda |
| 24) Złącze diag. Rx | 52) Złącze diag. Tx |
| 25) Konsolka - LED 4 | 53) Konsolka - LED 3 |
| 26) Konsolka - LED 2 | 54) Konsolka - LED 1 |
| 27) Konsolka - BUZER | 55) Konsolka - PRZYCISK |

