



benzene

25	blauw/rood	motorloopbeveiligingsrelais	
14	rood/bruin	terugkoppeling injector sturing	
33	grijs/wit	LPG injector 1	
17	rood/geel	LPG injector 2	
16	groen/wit	LPG injector 3	
34	groen/geel	LPG injector 4	
15	blauw/zwart	LPG injector 5	
32	blauw/groen	LPG injector 6	
11	bruin	LED groen	
12	groen	LED rood	
23	wit		
13	blauw/wit	Pump control pairs	
4	paars/wit	signaal L-sonde	
2	geel/wit	massa L-sonde	
24	paars		
6	rood	+ accu (klem 30)	
26			
8	wit	benzine-injector 1	
9	bruin	benzine-injector 2	
22	blauw	benzine-injector 3	
10	grijs	benzine-injector 4	
20	geel	benzine-injector 5	
28	oranje	benzine-injector 6	
30	groen/zwart	LPG afsluiters	
31	zwart	massa accu	
27	massa LPG 4/5/6		
18	zwart	massa LPG 1/2/3	
35	zwart	voeding	



Benzinergelekenheid

L-Sonde

Cil 1

Cil 2

Cil 3

Cil 4

Benzine-injectoren

9	
5	
13	
11	
3	
1	
10	
6	
14	
12	
4	
2	
7	
8	

Injector onderbrekrelais

Koppelblok

3 geel/zwart signal massa afleiden  
7 oranje txd (transmit)  
21 oranje/zwart rx (receive)  
1 rood/wit voeding  
5 geel/roze massa LPG drukopnemer  
19 paars/wit signaal onderbrekrelais  
oranje/wit

**LPE 6.4**