

1) +12V cewki zaworów gazowych	28) +12V z akumulatora
2) GND MAP sensor	29) +12V wtryskiwacze LPG
3) GND złącze diagnostyczne	30) GND z akumulatora
4) Wtr LPG 8	31) GND czujniki temperatury
5) Wtr LPG 7	32) Wtr LPG 5
6) Wtr LPG 4	33) Wtr LPG 6
7) Wtr LPG 2	34) Wtr LPG 3
8) 1 Wtr. benzynowy od strony Wtr.	35) Wtr LPG 1
9) 2 Wtr. benz. od str. CPU benz.	36) 1 Wtr. benz. od str. CPU benz.
10) 3 Wtr. benz. od str. CPU benz.	37) 2 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
11) 4 Wtr. benz. od str. CPU benz.	38) 3 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
12) 5 Wtr. benz. od str. CPU benz.	39) 4 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
13) 6 Wtr. benz. od str. CPU benz.	40) 5 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
14) 7 Wtr. benz. od str. CPU benz.	41) 6 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
15) 8 Wtr. benz. od str. CPU benz.	42) 7 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
16) Złącze diag. Tx	43) 8 Wtr. benzynowy od strony Wtr.
17) Konsolka - PRZYCISK	44) Złącze diag. Rx
18) Konsolka - LED 3	45) Konsolka - BUZER
19) Konsolka - LED 1	46) Konsolka - LED 4
20) MAP opcjonalne podciśnienie	47) Konsolka - LED 2
21) Temp. Ogrzewacza LPG	48) Czujnik poziomu paliwa
22) Sygnał obrotów	49) Temp. LPG w strumieniu gazu
23) Wejście sonda lambda 1	50) MAP ciśnienie różnicowe
24) Wejście sonda lambda 2	51) Emulacja sonda lambda 1
25) Magistrala CAN linia L	52) Emulacja sonda lambda 2
26) +12V zasilanie konsolki	53) Magistrala CAN linia H
27) +12V zasilanie 'po kluczyku'	54) +12V zasilanie MAP sensora
	55) +12V złącze diagnostyczne

