	EN	NL	DE	F
BN	brown	bruin	braun	brun
BU	blue	blauw	blau	bleu
BK	black	zwart	schwarz	noir
GN	green	groen	grün	vert
GY	grey	grijs	grau	gris
OR	orange	oranje	orange	orange
PK	pink	roze	rosa	rose
PU	purple	paars	lila	violet
RD	red	rood	rot	rouge
WH	white	wit	weiß	blanc
YE	yellow	geel	gelb	jaune

Electrical diagram LPdi

Fuse box:



pos 1.	5 A
pos 2.	15 A
pos 3.	15 A
pos 4.	5 A



❶ Connection engine running, see installation manual ❷ Cut and isolate if indicated in installation manual ❸ Connect only if indicated in installation manual