


Foutcode	Omschrijving storing
337 (in geheugen) 338 (actueel) 342 (in geheugen) 343 (actueel)	<u>Uitschakelvertraging</u> (Kortsluiting / onderbreking)

	<p><i>Algemeen:</i></p> <p>De uitschakelvertraging van de SGI computer is een massasturing welke de geschakelde voeding via een in de kabelboom geplaatste weerstand aan massa schakelt om te kunnen controleren of de geschakelde voeding is uitgeschakeld. Deze massasturing vindt kortstondig iedere 17 seconden plaats als de SGI computer is geactiveerd.</p> <p>Indien storing 212, 213, 217, 218, 225 of 226 aanwezig is, behandel deze dan eerst.</p> <p><i>Voorwaarden bij storing "in geheugen":</i></p> <p>De storing wordt gesignaleerd na het starten van de motor met LPG als geselecteerde brandstof.</p>
---	--

<p>Controleer de isolatie, de geleiding en eventuele overgangsweerstanden tussen:</p> <p style="padding-left: 40px;">SGI computer pin 1G → Massa SGI computer pin 1H → Massa SGI computer pin 3B → Massa</p> <p>Herstel deze, indien nodig.</p>	
<p>Controleer de aansluiting en de staat van de weerstand bij de 32-polige stekker van de SGI computer.</p> <p>Vervang de verbinding door een soldeerverbinding, indien nodig.</p>	
<p>Controleer met behulp van de Break-out Box de weerstandswaarde tussen:</p> <p style="padding-left: 40px;">SGI computer pin 4F → SGI computer pin 2C</p> <p>Deze dient 56 ± 2 Ohm te bedragen.</p> <p>Herstel deze, indien nodig.</p>	
<p>Indien de storing nog steeds aanwezig is, behandel dan eventuele andere storingen eerst en voer de Basiscontrole uit.</p>	

NA REPARATIE	<p>Neem eventuele andere storingen in behandeling.</p> <p>Wis de foutcodes uit het geheugen van de SGI computer.</p> <p>Maak een proefrit en overtuig u ervan dat de storing is verholpen.</p>
---------------------	--

