

## Wersja polska

Program dtflash.exe przeznaczony jest do zmiany oprogramowania sterownika gazowego.

Firmware 1.08.03.ep4 przeznaczony do samochodów wyprodukowanych po roku 2000 z sekwencyjnym, półsekwencyjnym lub symultanicznym wtryskiem paliwa.

Firmware 1.06.07.ep4 przeznaczony do samochodów starszych , np. do samochodów francuskich z półsekwencyjnym lub symultanicznym wtryskiem paliwa wyprodukowanych przed 1995 rokiem.

Firmware 1.09.01.ep4 przeznaczony do nowych samochodów (wyprodukowanych po roku 2000 z OBD – współpracuje z testerem AMX 530 ( instrukcja użytkownika testera AMX 530 znajduje się na stronie internetowej [www.automex.pl](http://www.automex.pl) )

Wersja Firmware oznaczona jako gt504s – jest do samochodów 4 cylindrowych

Wersja Firmware oznaczona jako gt508s – jest do samochodów 6 i 8 cylindrowych

## INSTRUKCJA INSTALACJI NOWEGO FIRMWARE

1. Po uruchomieniu programu DT Flash należy kliknąć na „wybierz plik”.
2. Pojawi się nowe okienko. W tym okienku należy zaznaczyć, jaki typ plików nas interesuje czy do basica (.ep2) czy do supera (.ep3) czy do gastecha (.ep4).
3. Następnie należy wybrać plik do fleszowania klikając jego nazwę jednokrotnie i następnie kliknąć na „otwórz”.
4. Zniknie dotychczasowe okienko i w pierwszym oknie będzie ścieżka dostępu do pliku – firmware.
5. Następnie trzeba kliknąć na „programuj” i zatwierdzić klikając „ok.”.
6. Rozpocznie się programowanie, w przypadku sekwencji trwa około 1,5 minuty, w przypadku supera i basica poniżej pół minuty.
7. Jeżeli programowanie przebiegnie pomyślnie zobaczymy odpowiedni komunikat, i tak samo jak programowanie nie będzie pomyślne wystąpi komunikat o „błędzie”.