




## Opis wyprowadzeń STAG-4, STAG-4plus



NR PINU			KOLOR PRZEWODU	OPIS PODŁĄCZENIA
1A	out	↔	czerwony	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - do wtryskiwacza
2A	in	↔	czerwono - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - od ECU samochodu
3A	out	↔	żółty	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - do wtryskiwacza
4A	in	↔	żółto - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - od ECU samochodu
1B	out	↔	niebieski	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - do wtryskiwacza
2B	-	-	-	-
3B	-	-	-	-
4B	out	↔	zielony	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - do wtryskiwacza
1C	in	↔	niebiesko - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - od ECU samochodu
2C	-	-	-	-
3C	-	-	-	-
4C	in	↔	zielono - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - od ECU samochodu
1D	in	↔	czerwono - czarny	+12V z akumulatora - do zasilania STAG-4 i STAG-4plus
2D	-	-	-	-
3D	-	-	-	-
4D	-	-	-	-
1E	in	↔	czerwony	+12V STACYJKA
2E	out	↔	czerwony	BUZZER - zasilanie
3E	out	↔	biało - zielony	Przełącznik GAZ/BENZYN - wskaźnik LED rodzaju paliwa
4E	in	↔	biały	Poziom Gazu - z czujnika WPG lub WPGH
1F	in	↔	fioletowy	Sonda LAMBDA
2F	in	↔	szaro - fioletowy	Sonda LAMBDA 2
3F	in	↔	pomarańczowy	Temperatura reduktora - z czujnika CT-04-2K
4F	in	↔	pomarańczowo - czarny	Temperatura gazu - z czujnika CT-02
1G	out	↔	szaro - żółty	Wtryskiwacz Gazowy 1 - STEROWANIE
2G	in	↔	brązowy	Impulsy obrotów
3G	in	↔	biały	Podciśnienie - z czujnika PS-01 / PS-02
4G	in	↔	biały	Ciśnienie - z czujnika PS-01 / PS-02
1H	out	↔	szaro - zielony	Wtryskiwacz Gazowy 2 - STEROWANIE
2H	in	↔	szaro - czarny	Przełącznik GAZ/BENZYN - przycisk
3H	out	↔	biało - czerwony	Przełącznik GAZ/BENZYN - sygnał poziomu gazu
4H	out	↔	biały	+12V zasilanie czujnika ciśnienia PS-01 / PS-02
1J	out	↔	szaro - czerwony	Wtryskiwacz Gazowy 3 - STEROWANIE
2J	-	-	-	-
3J	out	↔	czerwony	+12V Zasilanie czujnika poziomu gazu WPGH
4J	out	↔	zielono - czerwony	Przełącznik GAZ/BENZYN - zasilanie
1K	out	↔	szaro - niebieski	Wtryskiwacz Gazowy 4 - STEROWANIE
2K	in	↔	niebieski	RXD
3K	out	↔	biały	TXD
4K	out	↔	brązowy	MASA
1L	out	↔	czerwony	+12V - zasilanie wtryskiwaczy
2L	-	-	-	-
3L	in	↔	czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
4L	in	↔	czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
1M	out	↔	czerwony	+12V - zasilanie wtryskiwaczy
2M	out	↔	niebieski	+12V - Zawór LPG
3M	out	↔	brązowy	MASA - zasilanie wtryskiwaczy
4M	out	↔	brązowy	MASA - zasilanie wtryskiwaczy