


## ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE

- 5 ŻÓŁTY (DIAG\_RxD)
- 6 CZARNY (GND)
- 7 RÓŻOWY (V\_BAT)
- 8 CZERWONO-ŻÓŁTY (DIAG\_TxD)




## ZŁĄCZE G

## ZŁĄCZE B




## AKUMULATOR

BRAZOWY (RPM\_CRANK\_DG)



## PRZEPUSTNICA



ŻÓŁTO-FIOLETOWY (TPS)

ZIELONY (LPG\_LEVEL)

CZUJNIK REZERWY GAZU

CZUJNIK POZIOMU GAZU


BEZPIECZNIK 7,5 A

POMARAŃCZOWY (TEMP\_R)

CZUJNIK TEMPERATURY (PAROWNIK)

WIELOZAWÓR

ELEKTROZAWÓR



- 1 CZERWONO-BIAŁY
- 3 BRAZOWO-BIAŁY
- 4 CZARNY

POMARAŃCZOWO-CZARNY (TEMP LPG)


DO REDUKTORA

- 1 ZIELONY (Wtryskiwacz LPG 1)
- 2 FIOLETOWY (Wtryskiwacz LPG 2)
- 3 CZERWONY (Zasilanie wtryskiwaczy)
- 4 CZERWONY (Zasilanie wtryskiwaczy)
- 5 BIAŁY (Wtryskiwacz LPG 3)
- 6 SZARY (Wtryskiwacz LPG 4)

## SZYNA WTRYSKU GAZU

CZUJNIK TEMPERATURY GAZU (LPG)

## ECU BENZYNA



## WTRYSKIWACZE BENZYNOWE

- RÓŻOWY (+12V)
- ZIELONY (ECU benzyna wtrysk 1)
- ZIELONO-CZARNY (Wtryskiwacz 1)
- FIOLETOWY (ECU benzyna wtrysk 2)
- FIOLETOWO-CZARNY (Wtryskiwacz 2)
- BIĄŁY (ECU benzyna wtrysk 3)
- BIĄŁO-CZARNY (Wtryskiwacz 3)
- SZARY (ECU benzyna wtrysk 4)
- SZARO-CZARNY (Wtryskiwacz 4)
- RÓŻOWY (Plus z wtryskiwacza 4)

## CENTRALKA



- 1 CZARNY (GND)
- 2 BIAŁO-CZARNY (SWITCH\_IN)
- 3 CZERWONO-BIAŁY (+5V\_OUT)
- 4 ZIELONO-CZARNY (SWITCH\_OUT)